BASS SHAKER CHAIR UNIVERSAL ADAPTER

print in original size
dimensions in mm




9.
9.
Ø150
Ø6
Ø9
Ø9
Ø8
Ø94
60°
Ø8
9.
100
88,5
68,3
58
77
100
113
118,2